

# 790-2F24V/790-2F12V DIGITALER RAMPENVERSTÄRKER MIT INTEGRIERTER ELEKTRONIK



Der integrierte, elektronische Verstärker ist eine kompakte, kleine Kombination von Spule und Ansteuerung. Sie wird benutzt bei Ventilen mit Proportionalmagneten. Der Verstärker liefert einen Strom an die Spule, der abhängig von einer eingestellten Zeitkonstante ist. Eine Spannung über 9 V am Eingang startet die ansteigende Rampe, Entfernen des Eingangssignals startet die abfallende Rampe. Helle LED Anzeigen auf dem Gerät sorgen für einen Überblick über den Betriebszustand. Die Einstellung wird erreicht durch ein praktisches Handprogrammiergerät (HHP) oder durch die SUN Einstellsoftware auf einem PC. Es gibt keine Abdeckung, die entfernt werden muss und keine winzigen Potentiometer zum Einstellen. Einmal konfiguriert bleiben alle Einstellungen im Speicher des Gerätes gesichert.

- Einfach zu konfigurieren mit SUNs Handprogrammiergerät oder mit der SUN Einstellsoftware auf PC
- LED Anzeige von Status und Ausgangsstrom
- Standard DIN 43650-Form A Stecker
- Auswählbare Ditherfrequenz bis 300 Hz
- Einstellbarer, strombegrenzter und kurzschlusssicherer Ausgang
- Alle Ausgangsgrenzen sind unabhängig voneinander einstellbar
- Unabhängig voneinander einstellbare Rampenanstiegs- und -abfallzeiten
- Mikroprozessor gesteuert f
  ür gleichbleibende, hohe Leistung
- CE konform, siehe Produktseite im Internet f
  ür weitere Details

Betriebsbedingungen		
Versorgungsspannung	790-2F24V: 21,6-28 V, 24 V empfohlen 790-2F12V: 10,8-28 V, 12 V empfohlen	
Versorgungsstrom	I <sub>SOL</sub> + 20 mA	
Ausgangsstrom	790-2F24V: 24 V Spule, 600 mA max. 790-2F12V: 12 V Spule, 1200 mA max.	
Dithereinstellungen	80 – 300 Hz in 20 Hz Schritten	
Bereich des analogen Eingangs	9 – 28 V	
Widerstand des analogen Eingangs	13 ΚΩ	
Betriebstemperatur	-20° C bis 70° C	
Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff mit Lexan Lichtleitern, Polyurethan- vergussmasse	
Rampenzeit auf	0 – 120,0 s in Schritten von 0,5 s	
Rampenzeit ab	0 – 120,0 s in Schritten von 0,5 s	



# Gerätebeschreibung

Der integrierte Verstärker ist unten gezeigt. Es gibt zwei Anzeige-LEDs mit der Beschriftung STATUS und ACTIVE. Die Statusanzeige leuchtet grün, sobald die vorgeschriebene Versorgungsspannung angeschlossen wurde. Das Statuslicht wird rot blinken, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Die Art des Fehlers ist an der Anzahl der Blitze zu erkennen. Das Gerät wird so lange weiterblinken, bis das Eingangssignal weggenommen worden ist, um den Fehler zurück zu setzen. Die gelbe ACTIVE Lampe zeigt an, dass ein Strom durch die Spule fließt. Die Kommunikation mit dem integrierten Verstärker erfolgt über zwei Infrarotfenster. Diese Fenster erlauben die Konfiguration und die Überwachung der Betriebsparameter. Die Fenster müssen frei sein von allen Verschmutzungen wie Farbe oder ähnlichem. Der Infrarotadapter wird in die Nut zwischen Spulengehäuse und Elektronik eingesteckt.







### Benutzerschnittstelle

Der integrierte Verstärker hat eine Anzahl von internen Einstellungen die es erlauben, jedes Gerät genau für den jeweiligen Anwendungsfall zu konfigurieren. Diese Einstellungen sind möglich mit dem Handprogrammiergerät von SUN (SUN Best. Nr. 991-700). Das Handprogrammiergerät ist ein eigenständiges Gerät. Da es vollkommen unabhängig ist, benötigen Sie nur das Programmiergerät und den Kabeladapter (SUN Best. Nr. 991-702) Die Einstellung ist auch mit der SUN Einstellsoftware, einem PC und dem USB Adapterkabel (SUN Best. Nr. 991-704) möglich.

### Parameterliste

Die folgende Tabelle zeigt die Parameterliste des Verstärkers. Zusammen mit dem Namen des Parameters und dem Typ listet die Tabelle die Grenzen, die Standardeinstellung und die Einheit jeder Position auf.

Parameter	Туре	Limits	Default Settings	Units
790-2F**V	Fixed			Version #
Ramp Up Time	Variable	0.0 to 120.0	0	Seconds
Ramp Down Time	Variable	0.0 to 120.0	0	Seconds
Minimum Output	Variable	0 to 600 or 1200	0	mA
Maximum Output	Variable	0 to 600 or 1200	590 or 1150	mA
Dither Freq.	Variable	Off, 80 to 300	140	Hz.
Output Current	Monitor			mA
Supply Voltage	Monitor			Volts
Fault Status	Monitor			Fault

**790-2F\*\*V** – Dies ist der Titelparameter. Die Modellnummer des Gerätes und die Versionsnummer der Software werden angezeigt. Die Titelparameter sind nicht veränderbar.

#### ■ RAMPENZEITFAKTOR

Der Rampenzeitfaktor ist eine Skalierfunktion. Sie können wählen zwischen "x1" oder "/10". Die Option "/10" wird gewählt, wenn eine feinere Zeitunterteilung gewünscht wird. Zum Beispiel: Wenn die Rampenzeit auf 1 s gesetzt wurde mit der "/10" Option, dann ist die aktuelle Zeit 0,1 s.

#### ■ MINIMUM OUTPUT

Der Minimum Output Parameter stellt den minimalen Ausgangsstrom dar. Das wird häufig als Totzone bezeichnet. Der angezeigte Wert repräsentiert den Strom in mA. Der Minimum Output Parameter ist variabel.

#### ■ MAXIMUM OUTPUT

Der Maximum Output Parameter stellt den maximalen Ausgangsstrom dar. Er wird häufig als "Gain" bezeichnet. Der angezeigte Wert repräsentiert den Strom in mA. Der Maximum Output Parameter ist variabel.

#### ■ DITHER FREQ.

Der Ditherfrequenz Parameter hat 13 Optionen zur Dithersteuerung. Mögliche Einstellungen sind "Aus" und 80 bis 300 Hz in 20 Hz Schritten. Die Dithersteuerung sieht eine niederfrequente Schwingung vor, die bei vielen Proportionalventil-Anwendungen erforderlich ist. Der Ditherfrequenz Parameter ist variabel.

#### ■ RAMP UP/DOWN TIME

Ramp Up Time und Ramp Down Time werden benutzt, um die Rampenzeit des Ausgangs festzulegen. Mit diesen Parametern wird die Länge der Zeit festgelegt, die benötigt wird, um die volle Rampenlänge zu durchlaufen. Wenn das Eingangssignal größer als 8 V ist, wird Ramp Up Time benutzt. Wenn das Eingangssignal kleiner als 8 V ist, wird Ramp Down Time benutzt. Die Ramp Up/ Down Time Parameter sind variabel.

#### ■ OUTPUT CURRENT

Output Current zeigt den nominalen Strom an, der am Ausgang fließt. Der Output Current Parameter ist vom Typ "nur lesen".

#### ■ SUPPLY VOLTAGE

Der Supply Voltage Parameter zeigt die Versorgungsspannung des Gerätes an. Dieser Wert kann zur Fehlersuche dienen. Der Supply Voltage Parameter ist vom Typ "nur lesen".

#### ■ FAULT STATUS

Der Fault Status Parameter zeigt den aktuellen Fehlercode entsprechend der Tabelle unten an, falls ein Fehler vorliegt. Der Fault Status Parameter ist vom Typ "nur lesen". Zusätzlich zu der Anzeige auf dem Display wird die rote Status-LED an dem Verstärker blinken, um auf ein Problem hinzuweisen. Die LED wird periodisch eine Anzahl Blinkimpulse abgeben, entsprechend dem Fehlercode in der Tabelle unten.

Code	Fault	RED LED Flashes	
1	Over Current		
2	Open Output		
3	Output Shorted	迷迷迷	





## Konfiguration

Alle Funktionen des Handprogrammiergerätes sind über vier Tasten zu erreichen. Die Tastenfunktionen sind "Entsperren", "Sperren", "Auf" und "Ab". Das Programmiergerät stellt diese in graphischer Form als Schlösser und Pfeile dar.

Sowohl das Handprogrammiergerät als auch die PC Simulation haben ein Display mit zwei Zeilen. Die "Auf" und "Ab" Pfeile werden benutzt, um durch die Parameterliste zu navigieren. Wenn eine der Tasten gedrückt wird, erscheint der nächste Parameter der Liste. Der Parametername erscheint in der ersten Zeile und die damit verbundene Einstellung in der zweiten Zeile. Die Parameterliste kann in Form einer geschlossenen Schleife durchlaufen werden.

Um die Einstellung eines variablen Parameters zu ändern, muss die "Entsperren" Taste gedrückt werden, um das Gerät in den Edit-Modus zu versetzt. Im Edit-Modus zeigt das Display die beiden Pfeile gemeinsam am Beginn der zweiten Zeile. Mit den "Auf" und "Ab" Tasten kann die Einstellung der Parameter geändert werden. Bei Parametern, die sowohl variable als auch "nur lesen" Daten enthalten, erscheinen die "nur lesen" Daten in eckigen Klammern. Sobald die gewünschten Einstellungen erreicht sind, können Sie den Edit-Modus durch Drücken der "Sperren" Taste beenden und die Einstellungen werden abgespeichert.

#### Bestellinformationen

Im Folgenden eine Erläuterung des 790-2F\*\*V Nummerierungssystems:





# 790-2F24V/790-2F12V DIGITALER RAMPENVERSTÄRKER MIT INTEGRIERTER ELEKTRONIK



## Verdrahtung

Verdrahtungsfunktionen sind in der Tabelle rechts aufgelistet. Nach der Tabelle sind Schaltungsbeispiele für verschiedene Betriebsarten zu finden. **Hinweis:** Bei Benutzung der Infrarotschnittstelle ist darauf zu achten, dass die Kommunikationsfenster frei von allen Verschmutzungen wie Farbe oder ähnlichem sind.

**Hinweis:** Nur positive Signalspannungen verwenden. Negative Spannungen führen zur Beschädigung des Verstärkers!



Terminal	Function
1	Supply Common
2	+V Supply
3	Command Signal
4	Not Used

# Einzelmagnet mit Joysticksteuerung,

Der Verstärker kann wie gezeigt mit einem Joystick gesteuert werden.



## Einzelmagnet mit PLC Steuerung,

Der Verstärker kann wie gezeigt durch eine PLC angesteuert werden.







#### Einstellanleitung

Vorsicht: Das Verändern der Parameter verursacht u. U. plötzliche und unerwartete Bewegungen der Mechanik. Um Beschädigungen der Mechanik oder sogar Verletzungen oder Tod von Personen zu vermeiden, ist äußerste Vorsicht geboten.



1. Stecken Sie den Infrarotadapter auf den Verstärker und achten Sie auf die Orientierung – die Seite mit dem Logo zeigt in Richtung Verstärker. Der 9-polige Stecker verbindet das Adapterkabel mit der seriellen Schnittstelle des Handprogrammiergerätes (HHP) oder des PCs..

2. Der Verstärker muss mit Spannung versorgt sein. Das HHP können Sie durch kurzes Betätigen der gelben I/O-Taste einschalten. In der Anzeige des HHP erscheint die Titelzeile. Um die Einstellsoftware auf einem PC zu benutzen, muss das Programm vorher geladen werden.

3. Um Fehler bei der Einstellung zu vermeiden, sollten die Parameter in der Reihenfolge verändert werden, wie Sie mit der "Auf" Taste angezeigt werden.

4. Nach Betätigen der grünen "Entsperren" Taste kann ein variabler Parameter mit den Pfeiltasten editiert werden.

5. Drücken Sie die "Ab" Taste, um den RAMP UP Parameter anzuzeigen. Die Anzeige in der zweiten Zeile ist die Rampenzeit in Sekunden. Ein Wert zwischen 0 und 120 Sekunden kann ausgewählt werden (ein Rampenzeitfaktor ist zum Skalieren vorgesehen). Sobald ein Eingangssignal anliegt, wird der Spulenstrom linear ansteigen entsprechend der ausgewählten Rampenzeit. Wenn ein Wert ausgewählt wurde, die rote "Sperren" Taste drücken. Der Wert wird gespeichert und der Edit Mode verlassen.

6. Drücken Sie die "Ab" Taste, um den RAMP DOWN Parameter anzuzeigen. Die Anzeige in der zweiten Zeile ist die Rampenzeit in Sekunden (ein Rampenzeitfaktor ist zum Skalieren vorgesehen). Ein Wert zwischen 0 und 120 Sekunden kann ausgewählt werden. Sobald kein Eingangssignal mehr anliegt, wird der Spulenstrom linear abfallen entsprechend der ausgewählten Rampenzeit. Die RAMP UP und RAMP DOWN Parameter müssen nicht gleich sein. Wenn ein Wert ausgewählt wurde, die rote "Sperren" Taste drücken. Der Wert wird gespeichert und der Edit Mode verlassen.

7. Drücken Sie die "Ab" Taste, bis der Parameter MINIMUM OUT-PUT angezeigt wird. Der erste Wert in der zweiten Zeile ist die aktuelle Einstellung, die verändert werden kann. Der zweite Wert in eckigen Klammern ist das aktuelle Ausgangssignal. Drücken Sie die grüne "Entsperren" Taste, um in den Editier-Modus zu gelangen. Durch Betätigen der "Auf" Taste wird der Wert für das minimale Ausgangssignal erhöht und durch die "Ab" Taste verringert. Der Wert für das kleinste Ausgangsignal bei anliegendem klein-stem Eingangssignal dient unterschiedlichen Zwecken. Bei einigen Ventiltypen kompensiert dieser Wert (Startstrom) das Totband. Ein niedriger Wert verbessert die Auflösung, während ein höherer Wert die maßlichen Differenzen zwischen beweglichen Ventilteilen besser ausgleicht. Wenn der gewünschte Wert angezeigt wird, kann er durch Drücken der roten "Sperren" Taste gespeichert und der Editiermodus gleichzeitig verlassen werden. Beachten Sie, dass der minimale Ausgangswert der Strom ist, der durch die Spule fließt ohne das ein Eingangssignal anliegt.

8. Drücken Sie die Pfeiltasten, bis der Parameter MAXIMUM OUTPUT angezeigt wird. Der erste Wert in der zweiten Zeile ist die aktuelle Einstellung, die verändert werden kann. Der zweite Wert in eckigen Klammern ist das aktuelle Ausgangssignal. Drücken Sie die grüne "Entsperren" Taste um in den Editier-Modus zu gelangen. Durch Betätigen der "Auf" Taste wird der Wert für das maximale Ausgangssignal erhöht und durch die "Ab" Taste verringert. Mit diesem Wert kann der z.B. maximaler Druck oder maximaler Volumenstrom eines Proportionalventils begrenzt werden. Der maximale Ausgangsstrom sollte den maximal zulässigen Wert für die Spule nicht überschreiten! Ein überhöhter Wert steigert die Wärmeentwicklung und verkürzt dadurch die Lebensdauer der Spule. Bei SUN-Proportionalventilen mit einer schwarzen, ab Januar 2005 gelieferten Spule liegt der maximale Wert bei 590 mA für die 24 VDC-Spule und 1150 mA für die 12 VDC-Spule. Ein zu niedriger Wert verringert die Auflösung und den Stellbereich der Ventile. Wenn der gewünschte Wert angezeigt wird, kann er durch Drücken der roten "Sperren" Taste gespeichert und der Editiermodus gleichzeitig verlassen werden

9. Drücken Sie die Pfeiltasten, bis der Parameter DITHER FREQ. angezeigt wird. Der Wert in der zweiten Zeile ist die aktuelle Einstellung in Hz, die verändert werden kann. Der Richtwert für SUN-Proportionalventile liegt bei 140 Hz. Der Dither wird dem Steuersignal überlagert, um die Ventileigenschaften zu verbessern. Je höher die Frequenz, umso kleiner die Amplitude und umgekehrt. Die Ampli-tude kann vom Anwender nicht verändert werden. Mit der optimalen Einstellung kann der Einfluss der Haftreibung und die Hysterese verringert werden. Wenn der gewünschte Wert angezeigt wird, kann er durch Drücken der roten "Sperren" Taste gespeichert und der Editiermodus gleichzeitig verlassen werden.

10. Das Setup für den Verstärker ist jetzt vollständig. Mit der "Ab" Taste gelangen Sie als nächstes zu den "nur lesen" Parametern wie COM-MAND INPUT (Eingangssignal), OUTPUT CURRENT (Ausgangssignal), SUPPLY VOLTAGE (Spannungsversorgung) und den FAULT STATUS (Fehlerstatus). Das Anzeigen der Parameter (Monitoring) erweist sich als nützlich bei der Analyse von Fehlem.